

## MAG FOUR フェーダー交換マニュアル

1. ミキサーの電源を OFF にし、電源ケーブルも抜いた状態にしてください。

**重要：**いずれのフェーダーを交換する際も、ミキサーの電源は必ず OFF にしてください。ON にしたままの状態では交換すると、フェーダーが破損する恐れがあります。

2. トップパネルの下半分のフェーダーキャップやノブをすべて外します。  
次に、パネルを固定しているネジをプラスドライバーで外していき、トップパネル下半分を外します。

**重要：**Rane SEVENTY には 9 個、SEVENTY-TWO には 6 個のネジがあります。

3. 既にミキサーに装着されているフェーダーを片手で持った状態で、フェーダー両側にある 2 つのネジを外し、フェーダーをミキサーから外します。
4. ケーブルコネクタを慎重に外します（必ず電源ケーブルが抜けていることを確認してください）。
5. 新しいフェーダーにミキサーのケーブルコネクタを挿します。
6. 上記手順(3.)で外した 2 つのネジを使用し、新しいフェーダーをミキサーに装着します。
7. ミキサートップパネルの下半分を、再度ミキサーにネジで固定し、外してあったフェーダーキャップやノブもすべて元に戻します。

※フェーダーテンションの調整方法：

フェーダーのシルバーのネジを締める/緩めることで、好みの重さに調整できます。

(注：シルバーのネジを完全に外してしまうとトラブルの原因となりますのでご注意ください。)

※フェーダーのメンテナンス方法：

フェーダーのレール上にホコリなどが付着し、滑りが悪くなる場合があります。

定期的に綿棒などで付着したホコリを取り除き、必要に応じて付属の滑走剤を塗布してください。

Rane DJ 製品について詳しくは、ウェブサイト [rane-dj.jp](http://rane-dj.jp) をご覧ください。